


*Versa*STUDIO BF-16

안전상 주의사항



목차

사용상 주의사항.....	2
안전한 사용을 위하여.....	3
올바르게 조작하지 않으면 부상을 입습니다.....	4
본 기기는 중량물입니다.....	5
합선, 감전, 화재 위험이 있습니다.....	6
잉크, 세정액, 페잉크는 인화됩니다/인체에 해가 있습니다.....	8
화재, 화상, 유해가스 발생 위험이 있습니다.....	9
본 기기는 자외선을 사용합니다.....	10
경고 라벨 안내.....	11
기타 주의사항.....	12
면책사항/규격 정보.....	13

사용상 주의사항

안전한 사용을 위하여	3
올바르게 조작하지 않으면 부상을 입습니다.....	4
본 기기는 중량물입니다.....	5
합선, 감전, 화재 위험이 있습니다	6
잉크, 세정액, 페잉크는 인화됩니다/인체에 해가 있습니다.....	8
화재, 화상, 유해가스 발생 위험이 있습니다.....	9
본 기기는 자외선을 사용합니다.....	10
경고 라벨 안내.....	11

안전한 사용을 위하여

본 기기의 취급에 따라 사람에게 위해를 끼치거나 물건에 손해를 입힐 수 있습니다. 이를 미연에 방지하기 위해 꼭 준수하셔야 하는 사항을 다음과 같이 설명합니다.

경고와 주의의 의미

 경고	잘못 취급하면 사용자가 사망 또는 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용을 나타냅니다.
 주의	잘못 취급하면 사용자가 상해를 입을 위험이 예상되는 경우 및 물적 손해만 발생할 것으로 예상되는 내용을 나타냅니다. * 물적 손해란 가옥, 가재 및 가축, 반려동물과 관련된 확대 손해를 나타냅니다.

그림 기호의 예

	<p>은 주의(위험, 경고 포함)를 나타냅니다. 구체적인 주의 내용은  안에 그려져 있습니다. 왼쪽 그림의 경우 '감전 주의'를 나타냅니다.</p>
	<p>은 금지(해서는 안되는 사항)를 나타냅니다. 구체적인 금지 내용은  안에 그려져 있습니다. 왼쪽 그림의 경우 '분해 금지'를 나타냅니다.</p>
	<p>은 강제(반드시 할 것)를 나타냅니다. 구체적인 강제 내용은  안에 그려져 있습니다. 왼쪽 그림의 경우 '전원 플러그를 콘센트에서 뽑을 것'을 나타냅니다.</p>

올바르게 조작하지 않으면 부상을 입습니다

⚠ 경고

	부품이나 옵션품을 탈착할 때 또는 통전이 필요 없는 청소나 유지보수 시에는 전원 코드를 뽑으십시오. 통전된 상태에서는 부상이나 감전의 우려가 있습니다.
	어린이를 접근시키지 마십시오. 어린이에게 위험한 장소와 부품이 있으며 부상, 실명, 질식 등 중대한 사고로 이어질 우려가 있습니다.
	분해, 수리, 개조를 하지 마십시오. 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다. 수리는 전문 서비스맨에게 맡겨 주십시오.
	사용설명서의 조작 절차를 반드시 준수하십시오. 취급 방법을 모르는 사람이 만지게 하지 마십시오. 잘못 취급하면 예기치 못한 사고의 원인이 됩니다.
	음주 시 또는 약을 복용했거나 피곤할 때는 작업하지 마십시오. 적절한 판단을 요하는 작업이 있습니다. 판단력이 흐려지면 예기치 못한 사고의 원인이 됩니다.

⚠ 주의

	깨끗하게 정리된 밝은 장소에서 작업하십시오. 어둡고 어질러진 장소는 걸려 넘어지는 순간 기계에 말려드는 등 예기치 못한 사고의 원인이 됩니다.
	본 기기에 올라타거나 기대지 마십시오. 사람이 올라탈 수 있도록 설계되지 않았습니다. 부품이 분리되어 추락할 우려가 있습니다.
	벡타이, 목걸이, 헐렁한 옷을 착용하고 작업하지 마십시오. 긴 머리카락은 제대로 묶으십시오. 기계에 말려들어 부상을 입을 수 있습니다.
	끼이거나 말려들지 않도록 주의하십시오. 무심코 만지면 손이 끼이거나 말려들 수 있는 부분이 있습니다. 주의하여 작업하십시오.

본 기기는 중량물입니다

⚠ 경고



하역 및 설치 작업은 본 기기의 설치에 관한 사용설명서를 참조하여 정해진 인원수 이상이 실시하십시오.
적은 인원으로 하는 무리한 작업은 신체를 상하게 합니다. 만약 낙하하면 부상의 원인이 됩니다.



본 기기의 설치에 관한 사용설명서에서 본 기기의 중량을 참조하여 수평하고 안정된, 본 기기의 중량을 견딜 수 있는 장소에 설치하십시오.
적합하지 않은 장소에서는 넘어짐, 추락, 붕괴 등 중대한 사고가 발생할 우려가 있습니다.

합선, 감전, 화재 위험이 있습니다

⚠ 경고

	본 기기의 정격(전압, 주파수, 전류)에 적합한 콘센트에 연결하십시오. 전압이 다르거나 전류에 여유가 없으면 화재나 감전으로 이어집니다.
	스파크, 연기, 타는 냄새, 이상음, 비정상적인 동작이 발생하면 즉시 전원 플러그를 뽑으십시오. 부품이 손상된 경우에는 사용하지 마십시오. 그대로 사용하면 화재, 감전, 부상을 입을 수 있습니다. 구입하신 판매점 또는 당사 콜센터로 연락해 주시기 바랍니다.
	아외, 물이 닿는 장소, 습기가 많은 장소에서는 사용하지 마십시오. 젖은 손으로 전원 코드, 플러그, 콘센트를 만지지 마십시오. 화재 및 감전 위험이 있습니다.
	내부에 이물질을 넣지 마십시오. 합부로 액체를 흘리지 마십시오. 통풍구로 동전이나 성냥을 끼우거나 음료를 흘리면 화재나 감전의 원인이 됩니다. 만약 내부로 들어갔다면 즉시 전원 코드를 뽑고 구입하신 판매점 또는 당사 콜센터로 연락해 주시기 바랍니다.
	불에 타기 쉬운 물건을 근처에 두지 마십시오. 근처에서 가연성 스프레이를 사용하지 마십시오. 가스가 가득 찬 곳에서는 사용하지 마십시오. 인화 및 폭발 위험이 있습니다.
	전원 코드, 플러그, 콘센트는 올바르게 신중하게 취급하십시오. 손상된 것은 사용하지 마십시오. 손상된 것은 화재나 감전의 원인이 됩니다.
	연장 코드나 멀티탭은 본 기기의 정격(전압, 주파수, 전류)보다 여유가 있는 것을 사용하십시오. 문어발식 배선이나 긴 연장 코드는 화재의 원인이 됩니다.
	전원 플러그에 언제든지 바로 손이 닿을 수 있도록 하십시오. 긴급 시에 신속하게 전원 플러그를 뽑기 위함입니다. 콘센트 옆에 기기를 설치하십시오. 또한 콘센트에 바로 접근할 수 있을 만큼 공간을 확보하십시오.
	액세서리류(옵션품, 소모품, 전원 코드 등)는 본 기기에 적합한 순정품을 사용하십시오. 적합하지 않은 것은 예기치 못한 사고의 원인이 됩니다.
	용도 이외로 사용하거나 능력을 초과하여 무리하게 사용하지 마십시오. 부상이나 화재의 원인이 됩니다.
	부속된 전원 코드를 다른 제품에 사용하지 마십시오.
	접지에 연결하십시오. 만일의 고장으로 누전되었을 때 화재나 감전에 이르는 것을 방지합니다.


전원 코드, 플러그, 콘센트 관련 주의사항



물건을 올리거나 손상시키지 마십시오



젖게 하지 마십시오



역지로 구부리거나 비틀지 마십시오




열을 가하지 마십시오



역지로 당기지 마십시오



먼지는 화재의 근원



묶거나 감지 마십시오

잉크, 세정액, 페잉크는 인화됩니다/인체에 해가 있습니다

⚠ 경고

	작업 장소에 화기를 반입하지 마십시오. 잉크나 페잉크에 인화될 우려가 있습니다.
	잉크, 세정액, 페잉크는 다음 장소에 보관하지 마십시오. <ul style="list-style-type: none">• 화기가 있는 장소• 고온이 되는 장소• 표백제 등의 산화제, 폭발물 근처• 어린이의 손이 닿는 장소 화재 위험이 있습니다. 어린이가 실수로 마시면 건강을 해칠 우려가 있습니다.
	잉크 용기(카트리지가나 파우치)를 불 속에 던지지 마십시오. 잉크가 흘러나와 불이 번지고 주변 물건에 옮겨 불을 우려가 있습니다.
	잉크, 세정액, 페잉크는 눈에 넣거나 피부에 묻히거나 마시거나 냄새를 일부러 흡입하지 마십시오. 건강을 해칠 우려가 있습니다.

⚠ 주의

	작업 장소를 환기하십시오. 환기하지 않으면 잉크 냄새로 건강을 해치거나 인화될 우려가 있습니다.
	잉크 용기(카트리지가나 파우치 등)에 충격을 가하거나 분해하지 마십시오. 잉크가 새어 나올 수 있습니다.

중요

잉크, 세정액의 다음 항목에 대해서는 안전보건자료(SDS)를 참조하십시오.

- 포함된 화학 물질의 위험성
- 취급 방법
- 피부에 닿거나 눈에 들어갔을 때 등의 응급조치

<https://www.rolanddg.com/en/about-us/sustainability/safety-data-sheet>



화재, 화상, 유해가스 발생 위험이 있습니다

⚠ 경고



고온에 주의하십시오.
UV 조사 장치 주변은 뜨거워집니다. 화상에 주의하십시오.

⚠ 주의



출력하지 않을 때는 인쇄 대상물을 제거하십시오.
같은 곳을 계속 가열하면 화재나 유해한 가스가 발생할 수 있습니다.

본 기기는 자외선을 사용합니다

⚠ 주의



기계를 조작할 때나 기계 주변에 접근할 때는 자외선 방지 안경을 착용하십시오.

UV 램프에서 방사되는 자외선을 직접 눈과 피부에 비추지 마십시오. 눈 장애나 피부 장애의 원인이 됩니다.

중요


자외선에 대한 주의사항

자외선을 잘못 취급하면 인체에 해를 끼칩니다. 해를 끼치는 정도는 자외선의 세기, 파장, 쬐는 시간에 따라 달라집니다. 위험한 파장이 강한 자외선을 장시간 쬐면 눈 장애나 피부 질환을 일으킬 수 있습니다. 주의하십시오.

경고 라벨 안내

위험한 위치를 바로 알 수 있도록 경고 라벨이 부착되어 있습니다. 라벨의 의미는 다음과 같으므로 반드시 준수하십시오. 또한 라벨을 벗기거나 오염시키지 마십시오.

앞면



①		<p>테이블 앞뒤에 물건을 두지 마십시오 테이블은 위아래 또는 앞뒤로 움직입니다. 테이블과 기체 사이에 물건이 있으면 끼여서 고장의 원인이 됩니다.</p>
②		<p>잉크, 세정액, 페이크는 인체에 해가 있습니다 눈에 들어가거나 피부에 묻게 되면 건강을 해칠 수 있습니다. 페이크 처리 등 유지보수 작업 시에는 보안경과 보호 장갑(안전보건자료(SDS) 참조)을 착용하십시오. https://www.rolanddg.com/en/about-us/sustainability/safety-data-sheet</p>
③		<p>끼임 주의 손이 끼이거나 말려들 수 있는 부분이 있습니다. 주의하여 작업하십시오.</p>
④		<p>자외선 주의 켜져 있는 램프를 직시하지 마십시오. 인쇄 시에는 반드시 보안경을 착용하십시오.</p>

기타 주의사항

면책사항/규격 정보 13

면책사항/규격 정보

본 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

- 본 제품의 성능을 완전히 이해하여 올바르게 안전하게 사용할 수 있도록 본 사용설명서 전체를 완전히 숙독하십시오.
- 본 사용설명서의 전체 또는 일부에 대한 무단 복제나 양도는 금지되어 있습니다.
- 본 제품의 사양과 본 사용설명서의 내용은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
- 본 사용설명서와 제품은 최대한 많은 준비와 검사를 거쳤습니다. 오탈자나 오류를 발견하신 경우 Ronald DG Corporation으로 알려 주십시오.
- Roland DG Corporation은 본 제품의 일부가 제대로 작동하지 않더라도 제품의 사용으로 인해 발생할 수 있는 직접적 또는 간접적 손실이나 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- Roland DG Corporation은 본 제품을 사용하여 만든 모든 물품과 관련하여 발생할 수 있는 직접적 또는 간접적 손실이나 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

주의사항 접지 지침

- 접지는 오작동이나 고장이 일어났을 때 전류에 최소 저항 경로를 제공하여 감전의 위험을 줄여줍니다. 본 장비에는 접지 도체와 접지 플러그가 포함된 전선이 구비되어 있습니다. 플러그는 모든 현지 법규와 조례에 따라 적절하게 설치 및 접지 처리된 꼭 맞는 콘센트에 꽂아야 합니다.
- 제공된 플러그를 개조하지 마십시오. 플러그가 콘센트에 맞지 않는 경우 자격을 갖춘 전기 기술자를 통해 적절한 콘센트를 설치하십시오.
- 장비 접지 도체를 제대로 연결하지 않으면 감전의 위험이 있습니다. 노란색 줄무늬의 유무와는 관계없이 바깥 표면이 초록색인 절연체를 가진 도체가 접지 도체입니다. 전원 코드나 플러그를 수리 또는 교체해야 하는 경우 활선 단자에 장비 접지 도체를 연결하지 마십시오.
- 접지 지침이 잘 이해되지 않거나 장비가 제대로 접지되었는지 의문이 드는 경우 자격을 갖춘 전기 기술자나 서비스 직원을 통해 확인하십시오.
- 3극 접지 플러그를 갖춘 3선 연장 코드와 장비의 플러그가 들어가는 3극 콘센트만 사용하십시오.
- 손상되거나 마모된 코드는 즉시 수리 또는 교체하십시오.

EU 국가용



제조업체:

ROLAND DG CORPORATION

일본 431-2103 시즈오카현 하마마쓰시 하마나구 신미야코다 1-1-2

EU 내 수입업체:

Roland DG EMEA N.V.

벨기에 2440 헤일 벨 텔레폰란 2G

영국용

**UK
CA**

제조업체:

ROLAND DG CORPORATION

일본 431-2103 시즈오카현 하마마쓰시 하마나구 신미야코다 1-1-2

영국 내 수입업체:

Roland DG (U.K.) Ltd.

영국 BS34 8SR 잉글랜드 브리스틀 스톡 기포드 라임 킬른 클로스 도미니언 하우스

EU 국가용

△ 경고

주거 환경에서 본 장비를 작동하면 무선 주파수 간섭이 일어날 수 있습니다.

EU 국가용



This product must be disposed of separately at your local waste recycling center. Do not dispose of in household waste bin.



Bitte führen Sie dieses Produkt separat Ihrer örtlichen Entsorgungsstelle zu. Bitte nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen.



Ne jetez pas le produit avec vos ordures ménagères. Portez-le dans un centre recyclage des déchets.



Questo prodotto deve essere smaltito negli appositi contenitori per la raccolta differenziata, non buttare nel cestino dei rifiuti casalinghi.



Este producto debe devolverse al centro de reciclaje más cercano a su domicilio para su correcta eliminación. No lo tire a la basura.



Deite fora separadamente este produto no seu centro de reciclagem local. Não o deite fora no seu caixote do lixo.



Lever dit product in bij een lokaal afvalverzamelpunt. NIET met normaal huishoudelijk afval afvoeren.



Dette Produkt skal smides særskilt væk på den lokale affalds- og genbrugsstation. Må ikke smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald.



Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalien talousjätteiden mukana, vaan se on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen hävitettäväksi.



Produkten måste kasseras separat på din lokala återvinningscentral. Släng inte produkten tillsammans med hushållssoporna.



Μην πετάξετε το αντικείμενο αυτό στο καλάθι των απορριμμάτων. Αφαιρέστε τις μπαταρίες και προσκομίστε το στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης.

중국용

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板	×	○	○	○	○	○
头部	×	○	○	○	○	○
壳体、底架	×	○	○	○	○	○
电源	×	○	○	○	○	○
其他(电缆、附件等)	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572-2011 标准规定的限量要求以下。
 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572-2011 标准规定的限量要求。

环保使用期限



此标志适用于在中国国内销售的电子信息产品，表示环保使用期限的年数。所谓环保使用期限是指在自制造日起的规定期限内，产品中所含的有害物质不致引起环境污染，不会对人身、财产造成严重的不良影响。环保使用期限仅在遵照产品使用说明书，正确使用产品的条件下才有效。不当的使用，将会导致有害物质泄漏的危险。

 Roland