


## 리테이너를 반드시 제거하십시오.

### 주의사항

- 이 기기에는 운송 중 진동으로부터 보호하기 위해 3개의 리테이너가 부착되어 있습니다. 본 기기를 설치한 후 모든 리테이너를 제거하십시오. 리테이너가 장착된 상태에서 전원을 켜면 오작동이나 치명적인 고장이 발생할 수 있습니다.
- 리테이너는 기기를 다른 위치로 이동할 때 필요합니다. 분실되지 않도록 주의해서 보관하십시오.

### 제거 방법

다음 이미지는 리테이너가 장착된 위치를 보여줍니다. 리테이너 제거 방법에 대한 자세한 내용은 설치 설명서의 "리테이너 제거"를 참조하십시오.



회사명과 제품명은 각 소유자의 상표 또는 등록 상표입니다.

<https://www.dgshape.com/ko/>  
Copyright © 2023 DGSHAPE Corporation  
R1-231228T



1000028859

## 固定具取り外しのお願い

### 注意事項

- 輸送の振動から本体を保護するため、本機には3つの固定具が取り付けられています。機体の設置が済んだら、すべての固定具を取り外してください。固定具が機体に取り付けられたまま電源をオンにすると、誤動作や故障の原因になります。
- 固定具は移送の際に必要となります。なくさないよう保管してください。

### 固定具の取り外し

下図は、固定具が取り付けられている位置を示しています。固定具の取り外し方については、セットアップガイドの「固定具を取り外す」を参照してください。

