

정기적인 유지보수 지침

본 기기를 최적의 조건에서 사용하려면 매일 적절한 시간에 다음 유지 관리를 수행하는 것이 중요합니다.

시기	항목	해당 페이지
매일 작업 전	프린트 헤드 점검	 https://downloadcenter.rolanddg.com/contents/manuals/MO-240_USE_EN/index.html?id=oex1596440252474
	잉크 써클레이팅 (White 잉크)	 https://downloadcenter.rolanddg.com/contents/manuals/MO-240_USE_EN/index.html?id=ref1681879375346
일일 작업 후	기기 청소	 https://downloadcenter.rolanddg.com/contents/manuals/MO-240_USE_EN/index.html?id=kid1679983457526
메시지가 나타나는 경우	프린트 헤드 주변 청소 (수동 헤드 클리닝)	 https://downloadcenter.rolanddg.com/contents/manuals/MO-240_USE_EN/index.html?id=ueb1596440150060
배출된 페 잉크가 넘치기 전	배출된 페 잉크의 폐기	 https://downloadcenter.rolanddg.com/contents/manuals/MO-240_USE_EN/index.html?id=waq1604452672334
한달에 한번	UV-LED 램프 클리닝	 https://downloadcenter.rolanddg.com/contents/manuals/MO-240_USE_EN/index.html?id=xlq1604452896014

기타 유지보수 항목에 대한 정보도 인터넷에서 확인할 수 있습니다.



회사명 및 제품명은 해당 소유자의 상표 또는 등록 상표입니다.

저작권 © 2024 Roland DG Corporation <https://www.rolanddg.com/>

R1-240105

FA04054